

PräLeg

Máquina para meter en tapas

La **PräLeg** es una máquina para meter en tapas libros encolados y se ofrece para meter en tapas tanto libros individuales en el taller de encuadernación como para la confección en serie en talleres de encuadernación industriales y en imprentas.

Se caracteriza por las siguientes **especificaciones**:



Sin tiempo de preparación de la máquina



Ajustes sencillos por medio de la pantalla táctil



Alimentación de agua integrada



Sistema de limpieza automático



Aplicación de cola regulable, incl. función para gasa



Posibilidad de trabajar con tapas pequeñas y blandas con el accesorio opcional correspondiente



Aumento de la seguridad durante el proceso con el sistema óptimo de código de barras



Uso óptimo en combinación con la prensa marcadora de cajos **PräForm**

Datos técnicos:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Base: | 104 x 67 cm |
| Altura: | 185 cm |
| Peso: | aprox. 325 kg |
| Aire comprimido: | 6 bar - 6 l/m |
| Conexión eléctrica: | 230 V / 50 Hz / 0,6 kW |

Gama de formatos del libro:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Altura: | 80 - 450 mm |
| Anchura: | 110 - 450 mm |
| Grosor: | 2 - 80 mm |
| Rendimiento: | 200 - 300 pzs / h |
| Pegamento recomendado: | PräTack E40 |

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

The World of Bookbinding.

PräLeg

La **PräLeg** es una máquina para meter en tapas libros encolados. La máquina funciona, de acuerdo al principio conocido, con una cuchilla para tomar el cuerpo de libro y para conducir el cuerpo entre los mecanismos encoladores. Casi sin ajustes de formato, se procesan tanto las ediciones pequeñas y medianas como las medidas especiales y los formatos de cambio permanente. Un control por una pantalla táctil se encarga del manejo de los procesos específicos de encolar y a continuación conducir el cuerpo en la tapa de libro.

Opciones:

- **Soporte especial** para procesar tapas blandas y/o muy pequeñas de una anchura del cuerpo de libro a partir de 60 mm.

El proceso de encolar se puede adaptar por medio del control a distintas formas del cuerpo (p.ej. álbum de fotos) y métodos de pegar el contralomo.

La alimentación de la cola se efectúa por medio de bombas que están regladas por un control manteniendo la viscosidad a un nivel óptimo. El control de alimentación permite conducir el agua en intervalos de manera automática o manual.

El proceso de limpieza automático se activa por medio de la pantalla.

- **Sistema de códigos de barras** para igualar el libro y las tapas. Tras haberlos igualado, el proceso de encartonar se resuelve automáticamente.

Aplicaciones

Cuerpos de libro rectos y redondeados

Álbumes fotográficos

Cuerpos de libro tipo lay-flat

Tapas de libro acolchadas

Tapas de libro muy pequeñas y blandas (con accesorio especial)

Tapas integrales



www.youtube.com/hhschmedt